

Fonction ON(SC200 éteint)

Fonction OFF (appui 3s)

Démarrage Timer
(démarrage enregistrement)

Synchronisation timer

Fonction retour dans les menus

Arrêt Timer / Arrêt chrono
(arrêt enregistrement)

Réglage timer

Remise à zéro chrono

En mode menu, permet de se déplacer vers le haut

En mode Ecran MULTI, permet de changer le champ principal (écran 1/1
ou changer le champ supérieur (écran 1/2-1/2 ou 2/3-1/3)
Un appui long permet de retourner au champ précédent

Permet d'incrémenter les valeurs de paramétrage d'1 en 1 appui court,
de 5 en 5 appui long.

Fonction de validation en mode Menu

Permet de passer de l'affichage
1/1 à 1/2-1/2 à 2/3-1/3

En mode Menu, permet de se déplacer vers le bas

En mode Ecran Multi, permet de changer le champ inférieur (écran 1/2-1/2 ou 2/3-1/3)
Un appui long permet de retourner au champ précédent

Permet de modifier les valeurs de paramétrage.
Un appui court décrémente d'1 en1 , un appui long de 5 en 5

